

## PK-F30LA1

### 镜头适配器



### 简介

#### 专门设计配用于索尼投影机的额外适配器

连接镜头适配器前，请先阅读随附于投影机的操作说明，从而实现该适配器适用于您的投影机。您还可以在操作说明中找到有关适配器连接的信息。

请注意：连接镜头适配器和镜头时可能引发火灾或伤害，您务必请一名索尼的资质代表来连接。

镜头极易划伤，因此在处理时，请始终将其轻轻地放在水平位置并实现放置面稳固、平坦，以免碰到镜头表面。

## 图库

