

Wireless Studio Ver. 5.63 をリリースします。

本インストーラーには、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、および、スペイン語の取扱説明書（ヘルプガイド）が含まれていますので、必要に応じて参照してください。また、DWR-R03Dなどの受信機や、DWT-B30 などの送信機に同梱される、取扱説明書とあわせてご覧ください。

【Ver. 5.63の変更内容】

1. 2025年夏頃に発売される予定の新型送信機“DWM-30”をサポートしました
2. 送受信機間の周波数変更が素早く行えるように、周波数ダイレクト入力機能を搭載しました
※周波数を入力する際は候補値が表示されるので、正確な周波数が分からなくても設定可能です
3. Channel Plan AdviserのTarget Band選択画面に、全選択/解除ボタンを追加しました
4. 日本：CH37、欧州：CH39のバンド使用時は Cross Remote禁止帯域を設定できないように改善しました

【動作環境】

この Wireless Studio Ver. 5.63 は下記の環境で動作確認済です。

対応 OS

Windows 10 22H2

Windows 11 24H2

Memory

8 GB 以上

HDD の空き容量

8 GB 以上

ご注意： 上記の動作実績は、すべてのコンピューターに適用されるものではありません。

【インストール方法】

下記日本語サイトから、本ソフトウェアを入手します。

<https://www.sony.jp/pro-audio/update/>

WirelessStudio_5_63_win.zip を解凍します。

解凍したインストーラーをダブルクリックして、インストーラーの指示に従ってください。

このインストーラーは、旧バージョンを一度アンインストールしてから、インストールする仕様のため、どのバージョンからでもアップデート可能です。なお、旧バージョンの Wireless Studio で送受信機に設定した情報は、最新バージョンにも引き継がれます。

【制限事項】

Wireless Studio には、下記の制限事項があります。

・ Dante Audio のモニタリング機能（Ver. 5.40 以降でサポート）

この機能を使用するためには、DWR-R03D と Audinate 社製の別売ソフト DVS（Dante Virtual Soundcard）が必要です。DVS をインストールしていない PC では、“Monitor” ボタンが Disable 表示となり、Dante IP audio を PC 上でモニタリングすることはできません。（同梱されるヘルプガイドを参照）

・ リンク接続中の受信機の電源断について

Wireless Studio とオンライン接続中に、送信機と Cross Remote 接続中の受信機の電源を切断すると、Wireless Studio の画面更新処理に 10 秒間ほど時間が掛かることがあります。